

dimftu数据库字段名

字段名	中文含义	格式要求
FTUKey	FTU 主键	BIGINT, 主键
FTU_ID	FTU ID	VARCHAR(50), 非空
XTUKey	XTU 主键	BIGINT, 非空
DeviceName	设备名称	VARCHAR(100)
DeviceCategory	设备类别	VARCHAR(50)
DeviceIdentityCode	设备身份码	VARCHAR(100)
FTU_Model	FTU 型号	VARCHAR(100)
OperationalStatus	运行状态	VARCHAR(50)
VoltageLevel	电压等级	VARCHAR(50)
City	城市	VARCHAR(100)
County	区县	VARCHAR(100)
PowerSupplyOffice	供电所	VARCHAR(100)
Substation	变电站	VARCHAR(200)
Feeder	馈线	VARCHAR(100)
OwnershipUnit	产权单位	VARCHAR(100)
MaintenanceUnit	运维单位	VARCHAR(100)

字段名	中文含义	格式要求
MaintenanceTeam	运维班组	VARCHAR(100)
DispatchManagementUnit	调度管理单位	VARCHAR(100)
FactorySerialNumber	出厂编号	VARCHAR(100)
Manufacturer	制造商	VARCHAR(100)
TerrainType	地形类型	VARCHAR(50)
MaintenanceAttribute	运维属性	VARCHAR(50)
BureauAsset	局资产	VARCHAR(50)
AssetStatus	资产状态	VARCHAR(50)
IsAssetLevelDevice	是否资产级设备	BOOLEAN
FullPath	全路径	TEXT
ParentFunctionalLocationID	父功能位置ID	VARCHAR(100)
OperationalLocation	运行位置	VARCHAR(200)
StatusChangeTime	状态变更时间	TIMESTAMPTZ
CommissioningTime	投运时间	TIMESTAMPTZ
ManufactureTime	制造时间	TIMESTAMPTZ
LocationDescription	位置描述	VARCHAR(200)
Latitude	纬度	DECIMAL(10,6)

字段名	中文含义	格式要求
Longitude	经度	DECIMAL(10,6)
Status	状态	VARCHAR(50)
EffectiveStartDate	生效开始日期	DATE, 非空
EffectiveEndDate	生效结束日期	DATE
IsCurrent	是否当前	BOOLEAN, 非空

注意：在格式要求中，“非空”表示该字段不能为空值。